


Artikkel nr: Varenavn: Norlås Messing



11144	Nor-Lås 1 - 1" innv.gj. (mess)
11112	Nor-Lås 1 - 1" u.gjeng (Mess)
11145	Nor-Lås 1 - 1,25" innv.gj. (mess)
11015	Nor-Lås 1 - 1,25" Slangehals (mess)
11115	Nor-Lås 1 - 1,25" utv.gjenger (mess)
11146	Nor-Lås 1 - 1,5" innv.gj. (mess)
11016	Nor-Lås 1 - 1,5" slangehals (mess)
11116	Nor-Lås 1 - 1,5" utv.gjenger (mess)
11147	Nor-Lås 1 - 2" innv.gj. (mess)
11017	Nor-Lås 1 - 2" slangehals (mess)
11117	Nor-Lås 1 - 2" utv.gjenger (mess)
11148	Nor-Lås 1 - 2,5" innv.gj. (mess)
11018	Nor-Lås 1 - 2,5" slangehals (mess)
11118	Nor-Lås 1 - 2,5" utv.gjenger (mess)
11149	Nor-Lås 1 - 3" innv.gj. (mess)
11019	Nor-Lås 1 - 3" slangehals (mess)
11119	Nor-Lås 1 - 3" utv.gjenger (mess)
11150	Nor-Lås 2 - 1" innv. gj. (mess)
11158	Nor-Lås 2 - 1" utv.gjenger (mess)
11155	Nor-Lås 2 - 1,25" innv.gj. (mess)
11025	Nor-Lås 2 - 1,25" slangehals (mess)
11125	Nor-Lås 2 - 1,25" utv.gjenger (mess)
11156	Nor-Lås 2 - 1,5" innv. gj. (mess)
11026	Nor-Lås 2 - 1,5" slangehals (mess)
11126	Nor-Lås 2 - 1,5" utv.gjenger (mess)
11157	Nor-Lås 2 - 2" innv.gj. (mess)
11027	Nor-Lås 2 - 2" slangehals (mess)
11127	Nor-Lås 2 - 2" utv.gjenger (mess)
11164	Nor-Lås 3 - 1" innv.gj. (mess)
11034	Nor-Lås 3 - 1" slangehals (mess)
11134	Nor-Lås 3 - 1" utv.gjenger (mess)
11165	Nor-Lås 3 - 1,25" innv.gj. (mess)
11035	Nor-Lås 3 - 1,25" slanghals (mess)
11135	Nor-Lås 3 - 1,25" utv.gjenger (mess)
11166	Nor-Lås 3 - 1,5" Innv.gj. (mess)
11036	Nor-Lås 3 - 1,5" slangehals (mess)



Artikkel nr: Varenavn: Norlås Messing

11164	Nor-Lås 3 - 1" innv.gj. (mess)
11034	Nor-Lås 3 - 1" slangehals (mess)
11134	Nor-Lås 3 - 1" utv.gjenger (mess)
11165	Nor-Lås 3 - 1,25" innv.gj. (mess)
11035	Nor-Lås 3 - 1,25" slangehals (mess)
11135	Nor-Lås 3 - 1,25" utv.gjenger (mess)
11166	Nor-Lås 3 - 1,5" Innv.gj. (mess)
11036	Nor-Lås 3 - 1,5" slangehals (mess)
11136	Nor-Lås 3 - 1,5" utv.gj. (mess)

